| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Eject | Eject / Surround |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P. Mode | Picture / Format |
| S. Mode | Sound / Title |
| Nicam | Audio / Lang I/II |
| Aspect | Shift + Picture / Format |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Red | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Green / Goto | Shift + Text / |
| Green / Goto | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Yellow / Angle | Shift + Info / Angle |
| Yellow / Angle | Yellow / YouTube / Repeat |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Recall | Back / Return |
| Blue / D.Dis | Blue / Prime Video / Random |
| Blue / D.Dis | Shift + Display / Media |
| Up / PR+ | CH+ / Page+ |
| Up / PR+ | Up |
| Left / Vol - | Left |
| Left / Vol - | Vol - |
| OK | OK |
| Right / Vol + | Right |
| Right / Vol + | Vol + |
| Down / PR- | CH- / Page- |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Down / PR- | Down |
| Source | AV / Input / RDS |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Info | Info / Angle |
| Menu | Menu / Home |
| Repeat / TXT | Text / Goto |
| Repeat / TXT | Shift + Green / APP / |
| A-B / Hold | Shift + Stop / |
| A-B / Hold | Shift + Yellow / YouTube / |
| Language / Mix | Shift + Audio / Lang I/II |
| Subtitle / | Subtitle / EQ |
| Setup / Index | Setup / OPT / |
| DVD Menu / | D. Menu / Top |
| DVD Menu / | Shift + Zoom / |
| Title / Reveal | Shift + Sound / Title |
| Zoom / Cancel | Zoom / Size |
| Zoom / Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Play/Pause / EPG | Play / Slow |
| Play/Pause / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Play/Pause / EPG | Pause / Step / Freeze |
| Stop / List | Stop / Hold |
| Stop / List | Smart / List |
| << / DTV/Radio | << / Tune- |
| << / DTV/Radio | TV/Radio / |
| >> / FAV | >> / Tune+ |
| >> / FAV | Fav / Marker / PC |
| I<< / Page | I<< / Preset- |
| >>I / Page Up | >>I / Preset+ |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| D. Vol + / FAV+ | Shift + Vol + |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Media | Display / Media |
| Still | Shift + Pause / Step / |
| D. Vol - / FAV- | Shift + Vol - |