Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS/II	MTS I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	LIST List	LIST SMART Smart / List
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	T.SHIFT T. Shift	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT/CC << / Text/CC	TUNE- << / Tune-		
TEXT/CC << / Text/CC	GOTO TEXT Text / Goto		
SUB.PG Play/Pause /	SLOW Play / Slow		
SUB.PG Play/Pause /	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
REVEAL >> / Reveal	TUNE+ >> / Tune+		
HOLD I<< / Hold	PRESET- I<< / Preset-		
HOLD I<< / Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
SIZE >>I / Size	PRESET+ >>I / Preset+		
SIZE >>I / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
ROOT Root	ANGLE INFO Info / Angle		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		