Mandis shop

Toshiba CT8040

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	[i +]	Info / Angle
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Home	D. Menu / Top
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
3D	Shift + 3	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Quick	Smart / List
Recall	Fav / Marker / PC	[>]	Display / Media
Vol +	Vol +	Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	*/O	I << / Preset-
P+	CH+ / Page+	*/Q	>>I / Preset+

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
I/II	O)/I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Format	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		