Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Home	Menu / Home

Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
[i+]	Info / Angle
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Rakuten TV	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originale	Sostituto