Mandis shop

Toshiba CT-90430

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	AD	Shift + AV / Input / RDS
TV	TV/ Radio /	0	0
→I [/] I ←	Shift + Smart / List	Recall	Shift + Back / Return
[++]	Display / Media	Vol +	Vol +
[▼]	Shift + CH- /	[i +]	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ	PR+	CH+ / Page+
O) I / I I	Audio / Lang I / I I	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Quick	Shift + Exit / Cancel / Clear
3	3	Search	Shift + Red / Netflix /
4	4	Home	Menu / Home
5	5	[o]	Shift + Display / Media
6	6	Options	Setup / OPT /
7	7	▲	Shift + Up
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Up		Up		List		Smart / List
	Left		Left		Text		Text / Goto
	OK		OK		Rec		Rec / Rec Mode
	Right		Right		Red		Red / Netflix / Search
	Back		Back / Return		Green		Green / APP / Repeat
	Down		Down		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	▼		+ Shift + Down		Blue		Blue / Prime Video / Random
	EXit		Exit / Cancel / Clear				
	<<		+ Shift + << /				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	>>		+ Shift + >> /				
	I <<		I << / Preset-				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	>>I		>>I / Preset+				