Originale		Sostituto	
MARCHE	Marche		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROG.TV	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG.TV	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
→	→		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTRER -/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SHIFT VOL	←		Left

Originale		Sostituto	
INDEX −	Index-		Down
INDEX +	Index+		Up
COMPT./RESTE	Compt./Reste	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ANNUL.	Annul.	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OSP	OSP	LIST SMART	Smart / List
ENR.	ENR.	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUTO	Auto	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
LECT.	Play/Lect.	SLOW	Play / Slow
RET.RAP.	<</Ret. Rap.	TUNE-	<< / Tune-
AV.RAP.	>>/AV. RAP.	TUNE+	>> / Tune+
RALENTI	I>/Ralenti	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ARRET	Stop/Arret	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/AR.IMAGE	Pause/AR.Image	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
A.SELECT.	A. Select	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DISP.	Disp.	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DOUB.SON	Doub. Son	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
MONIT.SAT. Moni t. Sat.	PROGRAM TV/RADIO TV/ Radi o /		
CONT.SAT. Cont. Sat.	SIZE ZOOM Zoom / Si ze		
ShowView ShowVi ew	OPT-TOOLS SETUP Set up / OPT /		
EJECT. Ej ect	SURROUND Ej ect / Surr ound		

Originale		Sostituto	
MARCHE	Marche		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ENTRER	Entrer	OK	OK
PROG.TV	Prog Tv+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG.TV	Prog Tv-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol +	VOL +	Vol +
SHIFT VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
INDEX +	Index+		Up
INDEX −	Index-		Down