Originale		Sostituto	
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
I.SELECT	I . Sel ect	LIST SMART	Smart / List
ON/STANDBY	On/ St andby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH/TRK	CH/ TRK+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH/TRK	CH/ TRK-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
→	→		Ri ght
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originale		Sostituto	
OSP	OSP	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
SHIFT/PIC.	←		Left
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Ti mer	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
SLOW	I >/ Sl ow	SHIFT + SLOW	Shi f t + Pl ay /
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze
INDEX -	I ndex-		Down
INDEX +	I ndex+		Up
C.RESET	C. Reset	RETURN BACK	Back / Ret ur n
COUNTER	Count er	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
SP/LP	SP/ LP	FORMAT PICTURE	Pi ct ure / Format
	A3	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
B1	Red / Netflix / Search		
B2	Green / APP / Repeat		
B3	Yellow / YouTube / Repeat		