Originale		Sostituto	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	[▼]	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale		Sostituto	
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	[i+]/[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
QUICK	Quick	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
OK	Play	SLOW	Play / Slow
	Right		Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	TUNE+ >> / Tune+		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Down	Down		
RETURN Return	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡?]	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
[≡♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡+]	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
[O] / [≡x]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		