| Originale | Sostituto | | Originale | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|
| On/Off | | Power | Menu Down | | Down |
| Mute | MUTE | Mute | Volume+ | + VOL | Vol + |
| Update | APP MEDIA | Media | Chan. Up | + CH | Ch + |
| Sleep Timer | PROG SLEEP | Sleep | Volume- | VOL − | Vol - |
| Reveal | HOME SMART | Smart | Menu audio | SOUND DUAL | Dual |
| Return TV | SEARCH TV/R | TV/R | Chan. Down | CH − | Ch - |
| Txt Stop | | Stop | 1 | 1 | 1 |
| Menu video | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | 2 | 2 | 2 |
| Info | DISPLAY INFO | Info | 3 | 3 | 3 |
| Text | REPEAT TEXT | Text | 4 | 4 | 4 |
| Txt Expand | ZOOM | Eject | 5 | 5 | 5 |
| TV/AV | TIMER AV | AV | 6 | 6 | 6 |
| Menu | TOP MENU MENU | Menu | 7 | 7 | 7 |
| Menu Up | | Up | 8 | 8 | 8 |
| Menu Left | | Left | 9 | 9 | 9 |
| OK Enter | OK | Ok | Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE | Guide |
| Menu Right | | Right | 0/10 | 0 | 0 |

| Originale | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|
| 2. Fav P/C 2. | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| Red | A | Red | | |
| Green | B | Green | | |
| Yellow | C | Yellow | | |
| Blue | D | Blue | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |