Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
P/N	PN	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PBC	PBC	GOTO TEXT	Text / Goto
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CHANNEL	Channel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD/USB/CARD	DVD/USB/CARD	LIST SMART	Smart / List
DVD/USB/CARD	DVD/USB/CARD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/USB/CARD	DVD/USB/CARD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	F.FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
SLOW	I>/ Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /				
A-B	↔/ A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
RESET	Reset	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
V-MODE	V-Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -				
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +				
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /				
PLAY/PAUSE	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
F.REV	<<	TUNE-	<< / Tune-				