| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | i | Info |
| Source | AV | P + | Ch + |
| 1 | 1 | P - | Ch - |
| 2 | 2 | Menu | Menu |
| 3 | 3 | Q. Menu | D. Menu |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | Ok |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | Back | Back |
| 0 | 0 | Exit | Exit |
| TV | TV/R | World | Smart |
| Recall | Pre Ch | Music/Camera/Ph | Media |
| V + | Vol + | Guide | Guide |
| V - | Vol - | Fav 1 / O | Shift + 1 |
| Mute | Mute | Fav 2 / Q | Shift + 2 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | REPEAT TEXT Text | | |
| Red | A Red | | |
| Green | B Green | | |
| Yellow | C Yellow | | |
| Blue | D Blue | | |
| LANG. Lang | SOUND DUAL Dual | | |
| Dialog | AD SUBT Subt | | |
| - [ O] - | SETTINGS OPT Options | | |
| << | << | | |
| Pause | Pause | | |
| >> | >> | | |
| Rec | REC MODE Rec | | |
| Play | PLAY MODE Play | | |
| Stop | Stop | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |