Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Info 2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH+	Up / CH+		Up
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
CH-	Down / CH-		Down
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL -	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL -	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
PAGE UP	Page Up		>>I
PAGE DOWN	Page Down		I <<
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto	
	Blue	D	Blue
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto