Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
FREQ/TEXT PROG	Prog/Freq/Text	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originale		Sostituto	
MODE PTY	Pause/PTY Seek	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SEEK START RANDOM	Random/PTY Seek Start	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PRESET	I<</Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
PRESET	>>I/Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
GUI	GUI	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
TOP MENU / RETURN	Top	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU / RETURN	Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
NIGHT	Night	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -				
EQ	EQ	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ				
TV	TV	SHIFT +	TV 1 Shift + 1				
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2				
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT +	CD - STB 3 Shift + 3				
DIRECT	Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
AUX	AUX	SHIFT +	AUX - HDD 7 Shift + 7				
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originale		Sostituto	
POWER TV	Power Tv		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV CH+	TV CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV CH-	TV CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV VOL +	TV Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL -	TV Vol -	VOL -	Vol -
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originale		Sostituto	
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby/On	Power	Volume+	Vol +
1	1	Volume-	Vol -
2	2	TV	Shift + 1
3	3	DVD/CD	Shift + 3
4	4	DVD/CD	Shift + 2
5	5	AUX	Shift + 7
6	6	Tuner	Shift + 6
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Prog/Freq/Text	TV/Radio /		
Pause/PTY Seek	Pause / Step / Freeze		
Random/PTY Seek Start	Play / Slow		
I<</Preset	I<< / Preset-		
>>I/Preset Up	>>I / Preset+		
Mute	Mute / Dimmer		

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
—	Volume-	VOL −	Vol -
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originale		Sostituto	
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6