Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	Hall	TV 1	1
JAZZ 2	Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	Rock	CD-STB 3	3

Originale		Sostituto	
ENTERTAINMENT 4	Entertainment	VIDEO 4	4
MUSIC 5	Music	TAPE 5	5
TV THTR 6	TV THTR.	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	DTS	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	Night	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6.1/5.1 +10	6.1 / 5.1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO ENTER	Stereo	HDMI-SAT 0	0
LEVEL TITLE	Title/Level	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
− <	Left/-	◀	Left
SELECT	Select	OK	OK
> +	Right/+	▶	Right
TEST RETURN	Level	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down	▼	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER AV	Power AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	>>I DVD		PRESET+ >>I	>>I / Preset+
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	<< DVD		TUNE- <<	<< / Tune-
SYSTEM POWER I	System Power		Power	Stop DVD		HOLD	Stop / Hold
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	>> DVD		TUNE+ >>	>> / Tune+
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD	DVD	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2	HALL 1	1 DVD	TV 1	1
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	JAZZ 2	2 DVD	DVD 2	2
VCR	VCR	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	ROCK 3	3 DVD	CD-STB 3	3
V-AUX	V-AUX	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7	ENTERTAINMENT 4	4 DVD	VIDEO 4	4
REC DISC SKIP	Rec/Disc Skip	REC MODE	Rec / Rec Mode	MUSIC 5	5 DVD	TAPE 5	5
	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	TV THTR 6	6 DVD	TUNER 6	6
AUDIO	Audio DVD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MOVIE 1 7	7 DVD	AUX-HDD 7	7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT +	USB 8 Shift + 8	MOVIE 2 8	8 DVD	USB 8	8
I << DVD		PRESET-	I << / Preset-	DD/DTS 9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
	Play DVD	SLOW	Play / Slow	NIGHT 0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
+10 DVD	Guide / EPG / -/--		
ENT DVD	Fav / Marker / PC		
Title/Level DV	Sound / Title		
Up DVD	Up		
Menu/Set Menu	Menu / Home		
Left/- DVD	Left		
Enter DVD	OK		
Right/+ DVD	Right		
Return DVD	Back / Return		
Down DVD	Down		
Display DVD	Display / Media		

Originale	Sostituto
Standby	Shift + Power
System Power	Power
CD	Shift + 3
MD/CD-R	Shift + 5
Tuner	Shift + 6
Sleep	Sleep / Timer
DVD	Shift + 2
DTV/CBL	Shift + 1
VCR	Shift + 4
V-AUX	Shift + 7
Rec/Disc Skip CD	Rec / Rec Mode
Pause CD	Pause / Step / Freeze
6CH Input	Shift + 8
I<< CD	I<< / Preset-
Play CD	Play / Slow
>>I CD	>>I / Preset+
<< CD	<< / Tune-

Originale	Sostituto
Stop CD	Stop / Hold
>> CD	>> / Tune+
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
0 CD	0
+10 CD	Guide / EPG / -/--
Enter CD	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
	Up		Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / -		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right / +		Right
TEST RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down		Down
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Standby	Shift + Power
System Power	Power
CD	Shift + 3
MD/CD-R	Shift + 5
Tuner	Shift + 6
Sleep	Sleep / Timer
DVD	Shift + 2
DTV/CBL	Shift + 1
VCR	Shift + 4
V-AUX	Shift + 7
6CH Input	Shift + 8
I<< Tuner	I<< / Preset-
>>I Tuner	>>I / Preset+
<< Tuner	<< / Tune-
>> Tuner	>> / Tune+
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -

Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENTER Tuner	Fav / Marker / PC
Title/Level Tune	Sound / Title
Up Tuner	Up
Menu/Set Menu	Menu / Home
Left/- Tuner	Left
Select Tuner	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right / + Tuner	Right		
Return Tuner	Back / Return		
Down Tuner	Down		
Display Tuner	Display / Media		