Originale		Sostituto	
RECEIVER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1 HDMI	1	1
2	2 HDMI	2	2
3	3 HDMI	3	3
4	4 HDMI	4	4
1	1 AV	5	5
2	2 AV	6	6
3	3 AV	7	7
4	4 AV	8	8
5	5 AV	9	9
1	1 Audio	GUIDE	Guide
2	2 Audio	0	0
USB	USB	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
V-AUX	V-AUX	TIMER AV	AV
MODE	Mode	REPEAT TEXT	Text
FM	FM Tuner	HOME SMART	Smart

Originale		Sostituto	
AM	AM Tuner	APP MEDIA	Media
MEMORY	Memory	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PRESET	Preset Tuner Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PRESET	Preset Tuner	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TUNING	Tuning Up	CH +	Ch +
TUNING	Tuning Down	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MOVIE	Movie	SHIFT + 1	Shift + 1
MUSIC	Music	SHIFT + 2	Shift + 2
SUR. DECODE	Sur. Decode	SHIFT + 3	Shift + 3
STRAIGHT	Straight	SHIFT + 4	Shift + 4
ENHANCER	Enhancer	SHIFT + 5	Shift + 5
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
CD	CD	C	Yellow
RADIO	Radio	D	Blue
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
OPTION Option	SETTINGS OPT Options		
Up	Up		
Left	Left		
ENTER Enter	OK Ok		
Right	Right		
Down	Down		
RETURN Return	RETURN BACK Back		
VOLUME + Volume+	+ VOL Vol +		
VOLUME – Volume-	VOL – Vol -		
MUTE Mute	MUTE Mute		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Play	PLAY MODE Play		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		