Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVR	DVR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Level	GOTO TEXT	Text / Goto
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title

Originale		Sostituto	
PRESET/CH	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A/B/C/D/E	Right		Right
PURE DIRECT	Pure Direct	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STRAIGHT	Straight	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLASSICAL 1	Classical	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	Live Club	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	Entertain	CD - STB 3	3
MOVIE 4	Movie	VIDEO 4	4
STEREO 5	Stereo	TAPE 5	5
ENHANCER 6	Enhancer	TUNER 6	6

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SUR. DECODE 7 Sur. Decode	AUX - HDD 7 7		
NIGHT 8 Night	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
0 0	HDMI - SAT 0 0		
SLEEP ENT Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		

Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
+ VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Band	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PRESET/CH	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A/B/C/D/E	Right / A/B/C/D/		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Originale		Sostituto	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC FREQ/TEXT	Freq/Text	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EON	EON	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MODE – PTY S	PTY Seek Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEEK – START	PTY Seek Start	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power	MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
+ VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +	STEREO 5	5	TAPE 5	5
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -	ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	NIGHT 8	8	USB 8	8
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
◄	Left	◄	Left	SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ENTER	Enter	OK	OK	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
► A/B/C/D/E	Right	►	Right	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▼	Down	▼	Down	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
CLASSICAL 1	1	TV 1	1	EON ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2	MODE – PTY S ❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3	SEEK – START ►	Play	SLOW ►	Play / Slow

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power	MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
+ VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +	STEREO 5	5	TAPE 5	5
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -	ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	NIGHT 8	8	USB 8	8
PRESET/CH ▲	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
◄	Left		Left	SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ENTER	Enter	OK	OK	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
► A/B/C/D/E	Right		Right	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▼	Down		Down	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
CLASSICAL 1	1	TV 1	1	EON ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2	MODE – PTY S ❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3	SEEK – START ►	Play	SLOW ►	Play / Slow