# Mandis shop

Yamaha DVD-16

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Top | RETURN BACK | Back / Return |
| | On Screen | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT A-B | Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

https://remotecontrols.it/Yamaha/1673-1831-telecomando-sostituzione-per-Yamaha-DVD-16A360.htm