Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Receiver	Power	FM	Smart / List
HDMI 1	Shift + 1	AM	Shift + Smart / List
HDMI 2	Shift + 2	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDMI 3	Shift + 3	Tuning Up	CH+ / Page+
HDMI 4	Shift + 4	Tuning Up	Shift + >> /
HDMI 5	Shift + 5	Info	Info / Angle
V-AUX	Shift + 7	Memory	Rec / Rec Mode
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 2	Shift + Green / APP /	Tuning Down	CH- / Page-
AV 3	Shift + Yellow / YouTube /	Tuning Down	Shift + << /
AV 4	Shift + Blue / Prime	Movie	Shift + Up
AV 5	Shift + 0	Music	Shift + Left
AV 6	Shift + 9	Sur. Decode	Shift + Right
Audio	Audio / Lang I/II	Straight	Shift + OK
Dock	Text / Goto	Sleep	Sleep / Timer
Tuner	Shift + 6	Enhancer	Shift + Down
USB	Shift + 8	Direct	Sound / Title

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	MODE	Mode	SURROUND	Eject / Surround
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up		Play	SLOW	Play / Slow
OPTION	Option	SIZE ZOOM	Zoom / Size		<<	TUNE-	<< / Tune-
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		>>	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Left		Left		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK	1	1	TV 1	1
	Right		Right	2	2	DVD 2	2
VOLUME —	Volume-	VOL —	Vol -	3	3	CD-STB 3	3
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	4	4	VIDEO 4	4
	Down		Down	5	5	TAPE 5	5
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	6	6	TUNER 6	6
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu	7	7	AUX-HDD 7	7

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4
HDMI 5	Shift + 5
V-AUX	Shift + 7
AV 1	Shift + Red / Netflix /
AV 2	Shift + Green / APP /
AV 3	Shift + Yellow / YouTube /
AV 4	Shift + Blue / Prime
AV 5	Shift + 0
AV 6	Shift + 9
Audio	Audio / Lang I/II
Dock	Text / Goto
Tuner	Shift + 6
USB	Shift + 8

Originale	Sostituto
FM	Smart / List
AM	Shift + Smart / List
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Tuning Up	CH+ / Page+
Tuning Up	Shift + >> /
Info	Info / Angle
Memory	Rec / Rec Mode
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Tuning Down	CH- / Page-
Tuning Down	Shift + << /
Sleep	Sleep / Timer
Scene BD/DVD	Red / Netflix / Search
Scene TV	Green / APP / Repeat
Scene CD	Yellow / YouTube / Repeat
Scene Radio	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Volume+	Vol +

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Originale		Sostituto	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC