Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power	TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1	▲	Up	▲	Up
2	2	DVD 2	2	◄	Left	◄	Left
3	3	CD - STB 3	3	OK	Ok	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4	►	Right	►	Right
5	5	TAPE 5	5	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	6	TUNER 6	6	▼	Down	▼	Down
7	7	AUX - HDD 7	7	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
8	8	USB 8	8	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
9	9	BLUETOOTH 9	9	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0	+ CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
↺	Recall	RETURN BACK	Back / Return	VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title	CH —	Ch-	CH PAGE —	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
T.Shift	Eject / Surround	Green	Green / APP / Repeat
I/II Audio	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Size/Aspect	Zoom / Size	Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto		
Reveal	D.Menu / Top		
Hold	Shift + Stop /		
Subpage	Setup / OPT /		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Index/Rec List	Smart / List		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		