Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ATV/DTV	ATV/DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originale		Sostituto	
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL –	Vol -
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV/LIST	FAV List	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
CH-	CH-	CH –	Ch -
TIMESHIFT	Play	PLAY MODE ▶	Play
TIMESHIFT	Pause/Time Shift	❚❚	Pause
GUIDE	<<</Guide	«	<<
ASPECT	>>/Aspect	»	>>
INDEX	Stop/Index	■	Stop
CANCEL	I<<</Cancel	I«	I<<
SUB.PG	>>I/Sub.PG	»I	>>I
FREEZE	Freeze	ZOOM ⏏	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	ECO 3D	3D
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto	
CYAN	Cyan	D	Blue