Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title

Originale		Sostituto	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
REV ◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
FWD ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PREV ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DVD/USB	SHIFT + DVD 2		
Subtitle	EQ SUBTITLE		
Angle	ANGLE INFO		
PBC	PC FAV MARKER		
Return	RETURN BACK		
Language	LANG I/II AUDIO		
A-B	YouTube REPEAT A-B		
Slow	SHIFT + SLOW ▶		
Repeat	APP REPEAT		
L/R	FORMAT PICTURE		
Video	SHIFT + VIDEO 4		
Prog	PROGRAM TV/RADIO		
N/P	NETFLIX SEARCH		