Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HOME	Home	SHIFT + HOME / MENU	Shift + Menu /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
REFRESH	Refresh	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
MIX	Play	SLOW	Play / Slow
EPG/MOUSE	EPG/Mouse	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SIZE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
MIX	Pause/Mix	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	<</Hold	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+	>> / Tune+

Originale		Sostituto	
INDEX	Index	LIST / SMART	Smart / List
SUB-T	Sub-T	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
CANCEL	>>I/Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
T-SHIFT	T-Shift	SURROUND	Eject / Surround