

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Back		Back
	I<<		I<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Sound Effect		Dual
	Surr. Sound		Subt
	Audio Sync		Options
	Bluetooth		Smart
	Equalizer Woofer		TV/R
	Anynet+		Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung