| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RECEIVER | Power Receiver | | Power |
| DVD -ANALOG 6CH | DVD / Analog 6CH | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TAPE DI -MONITOR | Tape / Monitor | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| DVD RECORDER | DVD Recorder | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| R VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DIRECT TUNING DISC | Disc / Direct Tuning | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - BAT 0 | 0 |
| -/-- ≧10 | ≧10 / -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| - | Volume- | VOL - | Vol - |
| ⏮/◀◀ | I<< / << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶/⏭ | >> / >>I | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| TUNER/BAND | Tuner / Band | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TUNER/BAND | Tuner / Band | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| MENU PLAY LIST | Menu / Play List | HOME MENU | Menu / Home |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| SUBWOOFER | Subwoofer | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| -TEST -SETUP | Test / Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ◄ / - | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| + | ► / + | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| MULTI REAR | Multi Rear | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| LEVEL | Level | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| EFFECT | Effect | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| STEREO/ 2CH MIX OFF | Stereo / 2CH Mx OFF | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| PL IIx | Dolby PL IIx | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| DTS NEO:6 | DTS | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| SFC | SFC | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |