Mandis shop

Samsung AH5900048A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Standby	Power
Timer On/Off	AV
Timer / Clock	Shift + AV
Preset EQ	Menu
S.Bass	Info
Mute	Mute
Function	Options
Sleep	Sleep
Program / Set	Shift + Sleep
Mono/ST.	TV/R
Tuner / Band	Subt
CD Repeat	Back
Open / Close	Eject
Disc Skip	>>
+10	Guide
CD Stop	Stop
CD Play / Paus	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD Play / Paus	Pause
Vol +	Vol +
Vol +	Up
Vol -	Vol -
Vol -	Down
CD >>I / Up	>>I
CD >>I / Up	Right
CD >>I / Up	Ch +
CD I<< / Down	I<<
CD I<< / Down	Ch -
CD I<< / Down	Left
Tuning Mode	Ok