Mandis shop

Casio YT-110

Original	Replacement
INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power
ZOOM+	>> / Tune+
FOCUS UP	>>I / Preset+
MENU	Menu / Home
ZOOM-	<< / Tune-
FOCUS DOWN	I<< / Preset-
ESC	Exit / Cancel / Clear
UP	Up
LEFT	Left
ENTER / STYLE	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
FUNC.	Setup / OPT /
D-ZOOM +	Vol +
AUTO	Smart / List
BLANK	Sound / Title

Original	Replacement
FREEZE	Pause / Step / Freeze
D-ZOOM -	Vol -
COLOR MODE	Picture / Format
VOLUME	Display / Media
KEYSTONE+	CH+ / Page+
BRIGHT	D.Menu / Top
ECO	Text / Goto
ASPECT	Shift + Picture / Format
KEYSTONE-	CH- / Page-
POINTER	Info / Angle

https://remotecontrols.de/en/Casio/10687-925-replacement-remote-control-for-Casio-YT-110.htm