Original		Replacement	
	Power		Power
	Call		Smart
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input		AV

Original		Replacement	
	Recall		Back
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Text / Mix		Text
	Index		Info
	VTR Power		Shift + Power
	VTR Pause		Pause
	VTR <<		<<
	VTR Play		Play
	VTR >>		>>
	VTR Stop		Stop
	Mute		Mute

Original		Replacement	
	Power		Power
	Call	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Original		Replacement	
	Input	TIMER AV	AV
	Recall	RETURN BACK	Back
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
	Index	DISPLAY INFO	Info
	VTR Power	SHIFT +	Shift + Power
	VTR Pause		Pause
	VTR <<		<<
	VTR Play	PLAY MODE	Play
	VTR >>		>>
	VTR Stop		Stop