

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| Live | Live | TV/Radio / | |
| 0 | 0 | 0 | |
| SUBT | SUBT | Subtitle / EQ | |
| Vol+ | Vol+ | Vol+ | |
| Mute | Mute | Mute / Dimmer | |
| P+ | P+ | CH+ / Page+ | |
| Vol- | Vol- | Vol- | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Voice | Display / Media | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| Home | Menu / Home | | |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| = | Setup / OPT / | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | OK | |
| Right | Right | | |
| Back | Back / Return | | |
| Down | Down | | |
| List | Smart / List | | |
| prime video | Shift + Blue / Prime | | |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| FPlay | Shift + Green / APP / | | |
| ☼ | D.Menu / Top Menu | | |





| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Input | AV / Input / RDS | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| TXT | Text / Goto | | |
| Picture | Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

