Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power				
	Source	TIMER AV	AV				
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				
	Back	RETURN BACK	Back				
	Mute	MUTE	Mute				
	Play	PLAY MODE ▶	Play				
	Pause	⏸	Pause				
	I<<	⏮	I<<				
	>>I	⏭	>>I				
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual				
SOUND EFFECT	Sound Effect	SETTINGS OPT	Options				
Bluetooth POWER	Bluetooth	AD SUBT	Subt				
SOUND CONTROL	Sound Control	OK	Ok				
	<		Left				
	>		Right				