Mandis shop

JVC RM-V760U

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Start/Stop	Power		
Snap Shot	Display / Media		
T	Up		
<<	<< / Tune-		
<<	Left		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
>>	Right		
W	Down		
Info	Info / Angle		
Index	Smart / List		

https://remotecontrols.it/JVC-RM-V760U-telecomando-sostituzione-JVC-RM-V760U.htm