Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	FAV		Pre Ch
	TXT		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originale		Sostituto	
	Guide		Guide
	?		Dual
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Back		Back
	Tools		Options
	@		Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Source		AV
	P+		Ch +

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P-	Ch -		
I<	I<<		
>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
3D	3D		
OQ	Format		
[...]..	Subt		
Netflix	Smart		
My Media	Shift + Media		