Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	0	0
TV Set Power	Shift + Power	Recall	Back
TV Set V +	Vol +	Audio	Dual
TV Set V -	Vol -	Menu	Menu
Mute	Mute	Exit	Exit
TV Mode	Options	Up	Up
TV / Rad	TV/R	Right	Right
Find	Media	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Sat	AV
4	4	Fav	Pre Ch
5	5	PG +	Ch +
6	6	PG -	Ch -
7	7	YouTube	Smart
8	8	Play / Pause	Info
9	9	EPG	Guide

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
<< FB	<<		
>> FF	>>		
Stop	Stop		
I<< Prev	I<<		
>>I Next	>>I		
Sleep	Sleep		
Sub-T	Subt		
Text	Text		
Rec	Rec		
Red / IPTV	Red		
Green / Video	Green		
Yellow / PVR	Yellow		
Blue / Timer	Blue		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Text	Text
Mute	Mute	PG+	Ch +
Menu	Menu	PG-	Ch -
Exit	Exit	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Recall	Back
6	6	Sleep	Sleep
7	7	Find	Shift + TV/R
8	8	TV / Rad	TV/R
9	9	Info	Info
0	0	EPG	Guide
SAT	AV	FAV	Pre Ch
TV Mode	Smart	YouTube	Media
S. Mode	Shift + Dual	Red / M/P	Red

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green / Video	Green		
Yellow / PVR	Yellow		
Blue / Timer	Blue		
Audio	Dual		
Subtitle	Subt		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Play/Pause	Play		
Play/Pause	Pause		