Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power		Left		Left
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	ENTER	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1		Right		Right
2	2	DVD 2	2		Down		Down
3	3	CD - STB 3	3	TV/AV	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4	4	VIDEO 4	4	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
5	5	TAPE 5	5	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
6	6	TUNER 6	6	P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7	S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
8	8	USB 8	8	P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
9	9	BLUETOOTH 9	9	CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
FAV.	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	FAV+	Fav+	SHIFT +	Shift + Up
0	0	HDMI - SAT 0	0	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Back	RETURN BACK	Back / Return	CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	FAV-	Fav-	SHIFT +	Shift + Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Up		Up	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
S.TITLE	S.Title	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
LANG	Nicam	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
PRESET-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
PRESET+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	S. Page	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
TUNE-	<<	TUNE-	<< / Tune-
SURROUND	Reveal	SURROUND	Eject / Surround
TUNE+	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Usb / Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originale		Sostituto	
	Usb / Media	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Red / Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / Slow	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Yellow / Repea	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Yellow / Repea	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /