Mandis shop

Acer VZJ BU00001

Originale		Sostituto	
	Keystone+		Up
	Keystone-		Down
	Vol +		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
VGA	1/ VGA	1	1
VIDEO	2/ Video	2	2
S-VIDEO	3/ S-Video	3	3
RESYNC	4/ Re-Sync	4	4
ZOOM	5/ Zoom	ZOOM ⏏	Eject
ZOOM	5/ Zoom	5	5
SOURCE	6/ Source	6	6
SOURCE	6/ Source	TIMER AV	AV
FREEZE	7/ Freeze	7	7

Originale		Sostituto	
FREEZE	7/ Freeze	⏸	Pause
ASPECT RATIO	8/ Aspect Ratio	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT RATIO	8/ Aspect Ratio	8	8
HIDE	9 / Hide	9	9
e	0/ e	ECO 3D	3D
e	0/ e	0	0
⏻	Standby	⏻	Power