Mandis shop

Finlux RC1000

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Power		Power		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
V	Vol +	VOL	Vol +		
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+		
V	Vol -	VOL	Vol -		
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	[-o-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

https://redcontrols.it/1695643-telecomando-sostituzione-finlux-rc1000-30568.htm