Originale	Sostituto
Power	Power
Tv/Rad	TV/R
Subtitle	Subt
AV Mode	Shift + AV
Ratio	Format
Input	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List

Originale	Sostituto
Q.View	Smart
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
FAV	Pre Ch
Guide	Guide
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Text	Text
Info	Info
T.Opt.	Options
Settings	Menu
Q.Menu	D. Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Back	Back		
Exit	Exit		
Simplink	Media		
AD	Shift + Subt		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		