Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
16:9	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Subt.	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
FAV	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
EPG	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Info	Info / Angle
Back	Back / Return
0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
PR-	CH- / Page-
PR+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO / TEXT: Text / Goto		
♪	TITLE / SOUND: Sound / Title		
[ ]	LIST / SMART: Smart / List		
Swap	TIMER / SLEEP: Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU / D.MENU: D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS / SETUP: Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM: Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE / II: Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	9	9
AV	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
16:9	Picture / Format	0	0
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	PR-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	PR+	CH+ / Page+
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
♪	TITLE / SOUND — Sound / Title		
[ ]	LIST / SMART — Smart / List		
Swap	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze		