Mandis shop

JVC RM-SUXLP5R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Dimmer	APP MEDIA	Media
	Random	HOME SMART	Smart
	Program	PROG SLEEP	Sleep
iPod	Play/Pause iPo	A	Red
CD	Play/Pause CD	B	Green
USB	Play/Pause USB	C	Yellow
AUDIO IN TUNER	Tuner/Audio In	D	Blue
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
TUNER MODE	Tuner Mode	SEARCH TV/R	TV/R
MENU/CANCEL	Menu/Cancel	TOP MENU MENU	Menu
RESUME	Resume	DISPLAY INFO	Info
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
AUTO STBY SLEEP	Sleep/Auto Stby	-/-- GUIDE	Guide
PTY	PTY	TIMER AV	AV
SOUND TURBO	Sound Turbo	SOUND DUAL	Dual
HBS	HBS	+ CH	Ch +
BASS/TREBLE	Bass/Treble	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
SET	SET	OK	Ok
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I <<		I <<
	I <<		Left