Mandis shop

LG AKB73795401

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Back		BACK
	Home		MENU
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK		OK
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	Mute		MUTE
	P +		CH +
	P -		CH -
	3D		WIDE
	My APPS		MEDIA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotecontrols.com/LG/10654877-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB73950 .htm