Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
PRESET/ALBUM	Preset/Album	CH PAGE	CH+ / Page+
	I<<		Left
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play/Pause	OK	OK
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Preset/Album	CH PAGE	CH- / Page-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL	Vol -	VOL	Vol -
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RDS DISPLAY	Display/RDS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
CLOCK	Clock	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Preset/Album	CH+ / Page+
I<<	Left
I<<	I<< / Preset-
Play/Pause	OK
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	Right
>>I	>>I / Preset+
Preset/Album	CH- / Page-
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display/RDS	Display / Media
Prog	TV/Radio /
Sound	Sound / Title
Clock	Fav / Marker / PC
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
PRESET/ALBUM	Preset / Album	CH PAGE	CH+ / Page+
	I<<		Left
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Play/Pause	OK	OK
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Preset / Album	CH PAGE	CH- / Page-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL	Vol -	VOL	Vol -
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RDS DISPLAY	Display/RDS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
CLOCK	Clock	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer