Mandis shop

GEN001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	+	Power	Power
BASS +	Bass +	Up	Up
BASS -	Bass -	Down	Down
TREBLE +	Trebble +	CH +	Ch +
TREBLE -	Trebble -	CH -	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
Bluetooth	Bluetooth	APP MEDIA	Media
FM	FM	HOME SMART	Smart
Input	Input	TIMER AV	AV
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
P	P	1	1
R	R	2	2
E	E	3	3
S	S	4	4
E	E	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
T	T	6	6