Mandis shop

LG AKB74375501

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
WOOFER LEVEL	Woofer Level	APP MEDIA	Media
	Play/Pause	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	X		Down
REPEAT	Repeat		Up
	>>I	>>I	>>I
	>>I		Right
	I <<	I <<	I <<
	I <<		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUTO VOL	Auto Vol	ZOOM	Eject
DRC	DRC	AD SUBT	Subt
AV SYNC	AV Sync	TIMER AV	AV
FUNC	Func	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT	Exit

https://remote-controls.de/LG/10641-598-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB74375501.html