Mandis shop

RCB-176

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SRC	AV	AF/RPT	Text
BND Disc Up	Smart	PTY/RDM/TV/VT	TV/R
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
Mute	Mute		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Search >>I	>>I		
I<< Search	I<<		
Play/Pause	Ok		
Play	Play		
Pause	Pause		
TA	Options		
Disp	Info		
PS/AS/SCN	Media		

https://remote-controls.ch/de/Clarion/1062604-83587-ersatzfernbedienung-fur-Clarion-RCB-176.html