Mandis shop

Yamaha ZR934800



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Alarm	LIST SMART	Smart / List
	Snooze/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	NET	USB 8	8
	NET	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Bluetooth	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Aux	AUX-HDD 7	7
	Aux	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	FM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	Clock Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://remotecontrols.de/Yamaha/1663-822-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-ZR93480.htm