Mandis shop

LG AKB36638217

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Function	Smart / List
EQ	Subtitle / EQ
LG EQ	Audio / Lang I/II
Repeat / Menu	Green / APP / Repeat
Repeat / Menu	Menu / Home
Repeat / Menu	Up
I<< / Tun-	I<< / Preset-
I<< / Tun-	<< / Tune-
I<< / Tun-	Left
Stop / Enter	Stop / Hold
Stop / Enter	OK
>>I / Tun+	>>I / Preset+
>>I / Tun+	>> / Tune+
>>I / Tun+	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Down
Folder+ / Preset	CH+ / Page+
Program/	Zoom / Size
Vol +	Vol +
Folder- / Preset	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
RDS	AV / Input / RDS
PTY	TV/Radio /
Rec	Rec / Rec Mode

https://remotecontrols.de/LG/10680651-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB36638217.html