| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 0 | 0/ 10 | 0 | 0 |
| PROGRAM | Recall / Program | RETURN BACK | Back |
| +10 LIST | List / +10 | DISC NAV LIST | List |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| DISPLAY INFO | Info/ Display | DISPLAY INFO | Info |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ASPECT ZOOM | Zoom/ Aspect | ECO 3D | 3D |
| + | CH+ | + CH | Ch + |
| − CH | CH- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK ENTER | OK/ Enter | OK | Ok |
| D.SETUP | Red | A | Red |
| D.MENU R.LIST | Green/ R. List | B | Green |
| TITLE T.LIST | Yellow/ TList / Tit | C | Yellow |
| D.DISPLAY | Blue/ D. Display | D | Blue |
| D.SETUP | D. Setup | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| D.MENU R.LIST | D. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| TTX | Open/Close | ZOOM | Eject |
| INDEX A-B | A-B/Index | SETTINGS OPT | Options |
| HOLD GOTO | Goto/Hold | APP MEDIA | Media |
| AUDIO I/II | I/II/Audio | SOUND DUAL | Dual |
| REPEAT REC | Rec/Repeat | REC MODE | Rec |
| REVEAL | Stop/Reveal | | Stop |
| SIZE | Play | PLAY MODE | Play |
| SIZE | Pause | | Pause |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SUBPAGE | <<Subpage | | << |
| TV/RADIO | >> | | >> |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| EPG | I<< | | I<< |
| FAV | >>I | | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |