Mandis shop

Acer MCJMV11007

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
3D	3D / Invert
Source	Source
Ratio	Blank / Mute
Mode	Mode
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter/Play/Pause	Enter
Stop/Back	Shift + Power
Menu	Menu
1/Freeze	Freeze / Timer
2/VGA	Auto
3/HDMI/MHL	Volt / Focus
4/PgUp	Vol + / Page +
5/Component	Shift + Comp / Video

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6/Video	Comp / Video
7/PgDn	Vol - / Page -
8/Media	Eco / Aspect
9/LAN/WIFI	Help / Info
0/Hide	Shift + Invert 3D / Shift + 3D /
Zoom In	+ / Play
Zoom Out	- / Stop

https://remote-controls.ch/de/Acer/1062750-92985-ersatzfernbedienung-fur-Acer-MCJMV11007.html