Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
AUX	Red		
Digital	Blue		
Bluetooth	Green		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
I<<	I<<		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		

https://remote-controls.ch/de/CREATIVE/1062147-89784-ersatzfernbedienung-fur-CREATIVE-T4.html