Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
TV	SEARCH TV/R TV/R
AUX	TIMER AV AV
Bluetooth	HOME SMART Smart
Bass+	+ CH Ch +
Bass-	CH − Ch -
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
Camera	SETTINGS OPT Options
Sleep	PROG SLEEP Sleep
♫	SOUND DUAL Dual
1)	1 1
2))	2 2
3)))	3 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung