Mandis shop

INFOCUS HWNAVIGATOR3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
Help	Help / Info		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Select	Enter		
Vol+	Vol + / Page +		
Vol-	Vol - / Page -		
Mute	Shift + Mute / Blank + Shift / Blank / Mute		
Custom	Mode		
Blank	Blank / Mute		
Source	Source		
Presets	Eco / Aspect		
Auto Image	Auto		
Resize	Freeze / Timer		

https://remote-controls.ch/de/INFOCUS/1060558-66088-ersatzfernbedienung-fur-INFOCUS-HW-NAVIGATOR-3.html